

Spiralbohrer Ø 4.1mm mit Sechskantschaft

909227 Set-Bohrer

Spiralbohrer Ø 4.1mm mit Sechskantschaft zum Bohren der Löcher für:

- 906574 Klemmknopf-Niet
- 906583 Klemmknopf selbstschneidend

Mèche hélicoïdale Ø 4.1mm avec tige à six pans

909227 Kit mèche hélicoïdale

Mèche hélicoïdale Ø 4.1mm avec tige à six pans pour percer des trous pour:

- 906574 bouton de fixation rivet
- 906583 bouton de fixation autotarauteur

Spiral bit Ø 4.1mm with hex shaft

909227 Spiral bit set


Spiral bit Ø 4.1mm with hex shaft to drill holes for:

- 906574 clamping bracket rivets
- 906583 self-cutting clamping brackets

- ① Spiralbohrer Ø 4.1mm mit Sechskantschaft (5 stk.)
- ② U-Scheibe
- ③ Druckfeder
- ④ Anschlag

- ① Mèche hélicoïdale Ø 4.1mm avec tige à six pans (5 pc)
- ② Rondelle
- ③ Ressort de compression
- ④ Butée

- ① Spiral bit Ø 4.1mm with hex shaft (5 pc)
- ② Washer
- ③ Pressure spring
- ④ Stopper



Einbau in Bohrschrauben-Setzgerät 909203

1. Schrauber-Vorsatzgerät (2) von dem Bohrschrauben-Setzgerät (1) entfernen.
2. Schraubendreher-Einsatz entfernen.
3. Spiralbohrer Ø 4.1 mm mit Sechskant- und Druckfeder-Set (3) einsetzen.
4. Schrauber-Vorsatzgerät einsetzen.

Achtung:

Es ist sicherzustellen, dass das magazinierte Klemmknopfband entfernt ist!

Montage dans la visseuse-perceuse 909203

1. Enlever le bloc de vissage (2) de la visseuse-perceuse (1).
2. Enlever le bloc tournevis.
3. Insérer le mèche hélicoïdale Ø 4.1 mm avec le kit tige à six pans et de ressorts de pression (3).
4. Monter le bloc de vissage.

Attention:

s'assurer que la plaque de bouton de fixation en magasin a été enlevée!

Inserting self-drilling screws with a jig 909203

1. Remove the screwdriver attachments (2) from the drill screws with the jig (1).
2. Remove the screw driver inserts
3. Insert the spiral bit Ø 4.1mm hex shaft and compression spring set (3).
4. Insert the screwdriver attachments.

Attention:

make sure the loaded clamping bracket belt has been removed!

