

Montageanleitung Austausch Distanzstücke

Instructions de montage Remplacement des entretoises

Assembly instructions Replacement of spacers

Wichtiger Hinweis!

Bei der Verwendung der Antipanik-Druckstange **907360** – **907364** in Kombination mit den Mehrfachverriegelungs-Schlössern **986466** – **986503**, **977206** – **977241**, muss der Drehwinkel bei der Antipanik-Druckstange von 27° auf 30° verstellt werden!

Dazu werden die Distanzstücke ausgetauscht, welche im Befestigungsset **907365** enthalten sind.

Remarque importante!

Lors de l'utilisation de la pushbar anti-panique **907360** – **907364** en combinaison avec les serrures multipoints **986466** – **986503**, **977206** – **977241**, l'angle d'ouverture de la pushbar anti-panique doit être ajusté de 27° à 30°!

Cela nécessite le remplacement des entretoises, lesquelles sont contenues dans le kit de fixation **907365**.

Important note!

Using the anti-panic touch-bar **907360** – **907364** in combination with the multi-point locks **986466** – **986469**, **977206** – **977503**, the angle of tilt must be adjusted in the touch-bar from 27° to 30°!

This is done by replacing the spacers, which are contained in the fastening set **907365**.

